

Moja TV Flix

Korisničko uputstvo

MojaTV Flix – nova usluga

Od 16.aprila u rad je puštena nova usluga MojaTV Flix.


Usluga MojaTV Flix jeste nova usluga videoteke MojaTV koja nudi kupovinu paketa filmova sa preko 250 naslova po jedinstvenoj mjesečnoj cijeni od 2,50 KM.

NAPOMENA: Ukoliko ne vidite novu opciju **MojaTV Flix**  u glavnom meniju, potrebno je da se uradi restart STB-a fizički (isključiti iz struje i ponovo uključiti) ili kroz glavni meni: Postavke > Sistem > Ponovno pokretanje > OK. Nakon čega će se opcija pojaviti u glavnom meniju.

Aktivacija usluge MojaTV Flix

Postoje **dva načina** aktivacije usluge:

1. kroz **novu** opciju **MojaTV Flix**



2. ili kroz opciju **Aktivacija usluga**



1. Prvi način: MOJATV FLIX – opcija u glavnom TV meniju

Aktivirajte uslugu direktno kroz **novu** opciju **MojaTV Flix** na glavnom meniju:


1. Pritisnite tipku **MENU** i strelicama na daljinskom upravljaču odaberite opciju **MOJATV FLIX**, a zatim pritisnite **OK**. Pojaviće se novi prozor sa detaljnim objašnjenjem usluge



2. Na dnu prozora se nude 2 opcije **Pogledajte naslove** i **Idite na aktivaciju**. Odabirom „Pogledajte naslove“ možete ući u listu filmova koje usluga nudi i provjeriti sve naslove i detalje filmova iz ponude. S tipkom **BACK** na daljinskom se vraćate nazad na početni prozor (gornja slika)
3. Koristeći strelicu **DESNO** prebacite se na opciju „**Idite na aktivaciju**“, a zatim pritisnite **OK**




4. Nakon ovog koraka otvorit će se novi prozor, koji vas ustvari prebacuje na aktivaciju usluge putem opcije „Aktivacija usluga“



5. Na prvom mjestu u listi akitvacije usluga je **MojaTV Flix**, provjerite da li je usluga obilježena narandžastim okvirom, a zatim pritisnite **OK**, otvorit će se novi prozor u kojem je detaljno opisana usluga s opcijom **AKTIVACIJE**



6. Da biste aktivirali uslugu potrebno je da pritisnete tipku **OK**, nakon čega će se pojaviti novi prozor u koji je potrebno da unesete Vaš korisnički **PIN**



7. Pritiskom na tipku **OK**, potvrdit ćete aktivaciju usluge te dobiti poruku na ekranu da je aktivacija uspješno prošla



8. S tipkom **BACK** na daljinskom upravljaču vraćate se nazad do opcije **MojaTV Flix** i na prozor, gdje imate pregled svih naslova iz usluge po kategorijama



9. Odaberite naslov koji Vas zanima, pokrenite i uživajte u usluzi!


2. Drugi način: AKTIVACIJA USLUGA - opcija u glavnom TV meniju

Uslugu **MojaTV Flix** možete aktivirati i putem opcije **Aktivacija usluga** na glavnom meniju. Postupak se u biti svodi na iste korake kao i prethodna procedura od koraka broj 4 do koraka broj 7:


1. Pritisnite tipku **MENU** i strelicama na daljinskom upravljaču odaberite opciju **Aktivacija usluga**, zatim pritisnite **OK**. Pojavit će se lista dodatnih usluga koje možete aktivirati kao dodatne pakete, a na prvom mjestu je usluga **MojaTV Flix**. Pritiskom na tipku **OK**, otvorit će se novi prozor u kojem je opisana detaljno usluga i moguće je izvršiti **AKTIVACIJU**



2. Za aktivaciju usluge potrebno je da pritisnete tipku **OK**, nakon čega će se pojaviti novi prozor u koji je potrebno da unesete Vaš korisnički **PIN**. Pritiskom na tipku **OK**, potvrdit ćete aktivaciju usluge te dobiti poruku na ekranu da je aktivacija uspješno prošla





3. S tipkom **BACK** na daljinskom upravljaču se vratite na glavni meni, a potom strelicama odaberite opciju **MojaTV Flix** i počnite tražiti dostupne naslove. Odaberite naslov, pokrenite i u uživajte u usluzi.





Korištenje usluge MojaTV Flix

Nakon što ste uspješno aktivirali uslugu **MojaTV Flix** s nekoliko jednostavnih koraka je možete koristiti:

1. Pritisnite tipku **MENU** i strelicama na daljinskom upravljaču odaberite opciju **MOJATV FLIX**, a zatim pritisnite **OK**. Otvorit će se sadržaj usluge raspoređen po kategorijama žanrova. Odaberite kategoriju i pregledajte dostupne naslove



2. Odaberite željeni naslov i sa **OK** uđite u detaljniji opis naslova/filma. Film možete pokrenuti pritiskom na tipku **ZELENA** ili pritiskom na **OK** i odabirom **Pokreni**



3. Uživajte u usluzi.

Deaktivacija usluge

Uslugu **MojaTV Flix** možete deaktivirati putem istog kanala kao i aktivacija usluge.

1. Pritisnite tipku **MENU** i strelicama na daljinskom upravljaču odaberite opciju **Aktivacija usluga**, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili. Pojaviće se lista dodatnih usluga dostupnih, a aktivirane će imati znak zelene kvačice na slici, kao usluga **MojaTV Flix**. Pritisnite **OK** da je odaberete



2. Ukoliko želite nastaviti sa deaktivacijom ove usluge potrebno je da pritisnete tipku **OK**, nakon čega će se pojaviti novi prozor u koji je potrebno da unesete Vaš korisnički **PIN** (Ukoliko ipak želite odustati od deaktivacije koristite tipku **BACK** sve dok se ne vratite na početni meni). Pritiskom na tipku **OK**, potvrdit ćete deaktivaciju ove usluge, te ćete dobiti poruku da je deaktivacija uspješno prošla

